




1**Koppla in digitalboxen till din TV.****2****För att ha IPTV behöver du ha en router från oss.
Beställ på bahnhof.se eller ring oss på 010-510 00 00**

Anslut nätverkskabeln mellan LAN 4 på din router och uttaget på din digitalbox.

**3****Anslut strömmen till din digitalbox.****Fungerar det inte?**

- Starta om all din utrustning genom att bryta strömmen och slå på den igen.
- Koppla bort eventuell router och gå igenom stegen igen.

Fungerar det fortfarande inte?

- På bahnhof.se finner du alla våra supportguider. Du kan även nå oss på 010-510 00 00.